

Протокол НТСВ. Таблица кодов событий

версия 1.14 от 13.07.2017

Код (в шестнадцатеричной системе счисления)	Код (в десятичной системе счисления)	Текстовый код события для SMS	Расшифровка
0x1000	4096	LSTS_G_N	Снятие с охраны по линии статуса STS
0x1001	4097	LSTS_G_Y	Постановка на охрану по линии статуса STS по профилю №1
0x1002	4098	LSTS_G_2	Постановка на охрану по линии статуса STS по профилю №2
0x1003	4099	LSTS_G_3	Постановка на охрану по линии статуса STS по профилю №3
0x100A	4106	LSTS_TM	Переход в тестовый режим по линии статуса STS
0x1101	4353	I1_Y	Вход I1 активирован
0x1104	4356	I1_NORM	Вход I1 в норме
0x1111	4369	I2_Y	Вход I2 активирован
0x1114	4372	I2_NORM	Вход I2 в норме
0x1121	4385	I3_Y	Вход I3 активирован
0x1124	4388	I3_NORM	Вход I3 в норме
0x1131	4401	I4_Y	Вход I4 активирован
0x1134	4404	I4_NORM	Вход I4 в норме
0x1141	4417	I5_Y	Вход I5 активирован
0x1142	4418	I5_SH	Вход I5 короткозамкнут
0x1143	4419	I5_BREAK	Вход I5 оборван
0x1144	4420	I5_NORM	Вход I5 в норме
0x1145	4421	I5_WRN	Вход I5 предварительно активирован
0x1151	4433	I6_Y	Вход I6 активирован
0x1152	4434	I6_SH	Вход I6 короткозамкнут
0x1153	4435	I6_BREAK	Вход I6 оборван
0x1154	4436	I6_NORM	Вход I6 в норме
0x1155	4437	I6_WRN	Вход I6 предварительно активирован
0x11A1	4513	SH1_Y	Сработал датчик слабого удара
0x11A4	4516	SH1_N	Датчик слабого удара в норме
0x11B1	4529	SH2_Y	Сработал датчик сильного удара
0x11B4	4532	SH2_N	Датчик сильного удара в норме
0x11C1	4545	SH3_Y	Сработал датчик перемещения
0x11C4	4548	SH3_N	Датчик перемещения в норме
0x11D1	4561	SH4_Y	Сработал датчик наклона
0x11D4	4564	SH4_N	Датчик наклона в норме
0x1214	4628	I7_Y	Вход I7 активирован
0x1215	4629	I7_SH	Вход I7 короткозамкнут
0x1216	4630	I7_BREAK	Вход I7 оборван
0x1217	4631	I7_NORM	Вход I7 в норме
0x1224	4644	I8_Y	Вход I8 активирован
0x1225	4645	I8_SH	Вход I8 короткозамкнут
0x1226	4646	I8_BREAK	Вход I8 оборван
0x1227	4647	I8_NORM	Вход I8 в норме
0x1230	4656	AG_DOWN	Напряжение на основном аккумуляторе понизилось ниже нижнего порога

0x1231	4657	AG_NORM	Напряжение на основном аккумуляторе повысилось выше нижнего порога (восстановилось)
0x1240	4672	AR_DOWN	Напряжение на резервном аккумуляторе понизилось ниже нижнего порога
0x1241	4673	AR_NORM	Напряжение на резервном аккумуляторе повысилось выше нижнего порога (восстановилось)
0x1250	4688	IGN_ON	Включено зажигание (по напряжению питания)
0x1251	4689	IGN_OFF	Выключено зажигание (по напряжению питания)
0x1310	4880	T1_DOWN	Температура на первом внешнем датчике понизилась ниже нижнего порога
0x1312	4882	T1_UP	Температура на первом внешнем датчике повысилась выше верхнего порога
0x1313	4883	T1_NORM	Температура на первом внешнем датчике вернулась в норму
0x1314	4884	T1_BREAK	Первый внешний температурный датчик оборван
0x1320	4896	T2_DOWN	Температура на втором внешнем датчике понизилась ниже нижнего порога
0x1322	4898	T2_UP	Температура на втором внешнем датчике повысилась выше верхнего порога
0x1323	4899	T2_NORM	Температура на втором внешнем датчике вернулась в норму
0x1324	4900	T2_BREAK	Второй внешний температурный датчик оборван
0x1330	4912	T3_DOWN	Температура на третьем внешнем датчике понизилась ниже нижнего порога
0x1332	4914	T3_UP	Температура на третьем внешнем датчике повысилась выше верхнего порога
0x1333	4915	T3_NORM	Температура на третьем внешнем датчике вернулась в норму
0x1334	4916	T3_BREAK	Третий внешний температурный датчик оборван
0x1340	4928	T4_DOWN	Температура на четвертом внешнем датчике понизилась ниже нижнего порога
0x1342	4930	T4_UP	Температура на четвертом внешнем датчике повысилась выше верхнего порога
0x1343	4931	T4_NORM	Температура на четвертом внешнем датчике вернулась в норму
0x1344	4932	T4_BREAK	Четвертый внешний температурный датчик оборван
0x1411	5173	O1_AUTO_Y	Автоматическое включение выходной линии O1
0x1410	5172	O1_AUTO_N	Автоматическое выключение выходной линии O1
0x1421	5153	O2_AUTO_Y	Автоматическое включение выходной линии O2
0x1420	5152	O2_AUTO_N	Автоматическое выключение выходной линии O2
0x1431	5169	O3_AUTO_Y	Автоматическое включение выходной линии O3
0x1430	5168	O3_AUTO_N	Автоматическое выключение выходной линии O3
0x1441	5185	O4_AUTO_Y	Автоматическое включение выходной линии O4
0x1440	5184	O4_AUTO_N	Автоматическое выключение выходной линии O4
0x1500	5376	START	Включение устройства
0x1501	5377	SYNC_SMS	Отправка SMS на заданный номер для синхронизации часов
0x1502	5378	WORK_MODE	Вход в рабочий режим
0x1503	5379	JD_CHNG	Изменилось состояние датчика глушения
0x1504	5380	EVNT_ALARM_G LOBAL	Тревога
0x1511	5393	SYNC_SRV1	Команда синхронизация данных с сервером 1
0x1512	5394	SYNC_SRV2	Команда синхронизация данных с сервером 2
0x1513	5395	SYNC_SRV3	Команда синхронизация данных с сервером 3

0x1601	5633	TMR_SMS	Таймер сигнала жизни по SMS
0x1602	5634	TMR_B_G_0	Таймер записи телеметрии в память в обычном режиме
0x1603	5635	TMR_B_G_1	Таймер записи телеметрии в память в режиме охраны по профилю №1
0x1604	5636	TMR_GPRS	Таймер отправки накопленных в черном ящике телеметрических отсчётов на GPRS сервер
0x1701	5889	GPS_ON	Включение GPS
0x1702	5890	GPS_OFF	Выключение GPS
0x1703	5891	GPS_NAV	Первая валидная навигация после включения
0x1704	5892	GPS_LEN	Пройден заданный путь
0x1705	5893	GPS_CHCURS	Курс изменён на угол, больше заданного
0x1706	5894	GPS_VMIN	Скорость меньше минимально заданной
0x1707	5895	GPS_VMAX	Скорость больше максимально заданной
0x1708	5896	GPS_STCURS	Курс стабилизирован
0x1709	5897	GPS_GO	Объект тронулся с места
0x170A	5898	GPS_STOP	Объект остановился
0x170B	5899	GPS_TIMER	Таймер записи телеметрии от последнего текущего события
0x170C	5900	EVAC	Происходит эвакуация
0x170D	5901	EVAC_END	Окончание эвакуации
0x1710	5904	AINF_GZIN	Автоинформатор: объект вошёл в геозону
0x1711	5905	AINF_GZOUT	Автоинформатор: объект вышел из геозоны
0x1712	5906	SM_MAX	Режимы движения: превышение скорости
0x1713	5907	SM_NORM	Режимы движения: скорость в норме
0x1730	5936	ECD_SPD_M1	EcoDriving: Превышена скорость. Порог 1
0x1731	5937	ECD_SPD_N1	EcoDriving: Скорость в норме. Порог 1
0x1732	5938	ECD_SPD_M2	EcoDriving: Превышена скорость. Порог 2
0x1733	5939	ECD_SPD_N2	EcoDriving: Скорость в норме. Порог 2
0x1734	5940	ECD_SPD_M3	EcoDriving: Превышена скорость. Порог 3
0x1735	5941	ECD_SPD_N3	EcoDriving: Скорость в норме. Порог 3
0x1736	5942	ECD_SPD_M4	EcoDriving: Превышена скорость. Порог 4
0x1737	5943	ECD_SPD_N4	EcoDriving: Скорость в норме. Порог 4
0x1738	5944	ECD_SPD_M5	EcoDriving: Превышена скорость. Порог 5
0x1739	5945	ECD_SPD_N5	EcoDriving: Скорость в норме. Порог 5
0x173A	5946	ECD_SPD_M6	EcoDriving: Превышена скорость. Порог 6
0x173B	5947	ECD_SPD_N6	EcoDriving: Скорость в норме. Порог 6
0x1740	5952	ECD_BST_M1	EcoDriving: Превышено ускорение. Порог 1
0x1741	5953	ECD_BST_N1	EcoDriving: Ускорение в норме. Порог 1
0x1742	5954	ECD_BST_M2	EcoDriving: Превышено ускорение. Порог 2
0x1743	5955	ECD_BST_N2	EcoDriving: Ускорение в норме. Порог 2
0x1744	5956	ECD_BST_M3	EcoDriving: Превышено ускорение. Порог 3
0x1745	5957	ECD_BST_N3	EcoDriving: Ускорение в норме. Порог 3
0x1746	5958	ECD_BST_M4	EcoDriving: Превышено ускорение. Порог 4
0x1747	5959	ECD_BST_N4	EcoDriving: Ускорение в норме. Порог 4
0x1750	5968	ECD_RTD_M1	EcoDriving: Превышено замедление. Порог 1
0x1751	5969	ECD_RTD_N1	EcoDriving: Замедление в норме. Порог 1
0x1752	5970	ECD_RTD_M2	EcoDriving: Превышено замедление. Порог 2

0x1753	5971	ECD_RTD_N2	EcoDriving: Замедление в норме. Порог 2
0x1754	5972	ECD_RTD_M3	EcoDriving: Превышено замедление. Порог 3
0x1755	5973	ECD_RTD_N3	EcoDriving: Замедление в норме. Порог 3
0x1756	5974	ECD_RTD_M4	EcoDriving: Превышено замедление. Порог 4
0x1757	5975	ECD_RTD_N4	EcoDriving: Замедление в норме. Порог 4
0x1760	5984	ECD_LFT_M1	EcoDriving: Превышено ускорение влево. Порог 1
0x1761	5985	ECD_LFT_N1	EcoDriving: Ускорение влево в норме. Порог 1
0x1762	5986	ECD_LFT_M2	EcoDriving: Превышено ускорение влево. Порог 2
0x1763	5987	ECD_LFT_N2	EcoDriving: Ускорение влево в норме. Порог 2
0x1764	5988	ECD_LFT_M3	EcoDriving: Превышено ускорение влево. Порог 3
0x1765	5989	ECD_LFT_N3	EcoDriving: Ускорение влево в норме. Порог 3
0x1766	5990	ECD_LFT_M4	EcoDriving: Превышено ускорение влево. Порог 4
0x1767	5991	ECD_LFT_N4	EcoDriving: Ускорение влево в норме. Порог 4
0x1770	6000	ECD_RGT_M1	EcoDriving: Превышено ускорение вправо. Порог 1
0x1771	6001	ECD_RGT_N1	EcoDriving: Ускорение вправо в норме. Порог 1
0x1772	6002	ECD_RGT_M2	EcoDriving: Превышено ускорение вправо. Порог 2
0x1773	6003	ECD_RGT_N2	EcoDriving: Ускорение вправо в норме. Порог 2
0x1774	6004	ECD_RGT_M3	EcoDriving: Превышено ускорение вправо. Порог 3
0x1775	6005	ECD_RGT_N3	EcoDriving: Ускорение вправо в норме. Порог 3
0x1776	6006	ECD_RGT_M4	EcoDriving: Превышено ускорение вправо. Порог 4
0x1777	6007	ECD_RGT_N4	EcoDriving: Ускорение вправо в норме. Порог 4
0x1780	6016	ECD_JMP_M1	EcoDriving: Превышено вертикальное ускорение. Порог 1
0x1781	6017	ECD_JMP_N1	EcoDriving: Вертикальное ускорение в норме. Порог 1
0x1782	6018	ECD_JMP_M2	EcoDriving: Превышено вертикальное ускорение. Порог 2
0x1783	6019	ECD_JMP_N2	EcoDriving: Вертикальное ускорение в норме. Порог 2
0x1784	6020	ECD_JMP_M3	EcoDriving: Превышено вертикальное ускорение. Порог 3
0x1785	6021	ECD_JMP_N3	EcoDriving: Вертикальное ускорение в норме. Порог 3
0x1786	6022	ECD_JMP_M4	EcoDriving: Превышено вертикальное ускорение. Порог 4
0x1787	6023	ECD_JMP_N4	EcoDriving: Вертикальное ускорение в норме. Порог 4
0x17A0	6048	VOLT_UP	Напряжение на входе A1 или A2 повысилось на заданный порог
0x17B0	6064	VOLT_DOWN	Напряжение на входе A1 или A2 понизилось на заданный порог
0x17C0	6080	FUEL_UP	Уровень топлива повысился на заданный порог
0x17D0	6096	FUEL_DOWN	Уровень топлива понизился на заданный порог
0x17E0	6112	CAN_FLVL_CHG	Уровень топлива изменился (CAN)
0x17E1	6113	CAN_VW_CHG	Вес изменился (CAN)
0x17E2	6114	CAN_RPM_CHG	Обороты двигателя изменились (CAN)
0x17E3	6115	CAN_ELD_CHG	Нагрузка на двигатель изменилась (CAN)
0x17E4	6116	CAN_ACCL_CHG	Положение педали газа изменилось (CAN)
0x17E5	6117	CAN_BRK_CHG	Положение педали тормоза изменилось (CAN)
0x17E6	6118	CAN_VEL_CHG	Скорость изменилась (CAN)
0x17E8	6120	CAN_RPM_MAX	Обороты больше максимально заданных (CAN)
0x17E9	6121	CAN_RPM_NORM	Обороты меньше максимально заданных (CAN)

0x1801	6145	GSM_ON	Включение GSM
0x1802	6146	GSM_OFF	Выключение GSM
0x1803	6147	REG_Y	Регистрация GSM в сети
0x1804	6148	REG_N	Потеря регистрации GSM
0x1805	6149	SIM_OUT	SIM-карта извлечена
0x1806	6150	SIM_IN	SIM-карта установлена
0x1900	6400	TM_1_G_Y	Постановка на охрану по брелку №1
0x1901	6401	TM_1_G_N	Снятие с охраны по брелку №1
0x1902	6402	TM_2_G_Y	Постановка на охрану по брелку №2
0x1903	6403	TM_2_G_N	Снятие с охраны по брелку №2
0x1904	6404	TM_3_G_Y	Постановка на охрану по брелку №3
0x1905	6405	TM_3_G_N	Снятие с охраны по брелку №3
0x1906	6406	TM_4_G_Y	Постановка на охрану по брелку №4
0x1907	6407	TM_4_G_N	Снятие с охраны по брелку №4
0x1908	6408	TM_5_G_Y	Постановка на охрану по брелку №5
0x1909	6409	TM_5_G_N	Снятие с охраны по брелку №5
0x190A	6410	TM_6_G_Y	Постановка на охрану по брелку №6
0x190B	6411	TM_6_G_N	Снятие с охраны по брелку №6
0x190C	6412	TM_7_G_Y	Постановка на охрану по брелку №7
0x190D	6413	TM_7_G_N	Снятие с охраны по брелку №7
0x190E	6414	TM_8_G_Y	Постановка на охрану по брелку №8
0x190F	6415	TM_9_G_N	Снятие с охраны по брелку №8
0x1910	6416	TM_9_G_Y	Постановка на охрану по брелку №9
0x1911	6417	TM_9_G_N	Снятие с охраны по брелку №9
0x1912	6418	TM_10_G_Y	Постановка на охрану по брелку №10
0x1913	6419	TM_10_G_N	Снятие с охраны по брелку №10
0x1914	6420	TM_11_G_Y	Постановка на охрану по брелку №11
0x1915	6421	TM_11_G_N	Снятие с охраны по брелку №11
0x1916	6422	TM_12_G_Y	Постановка на охрану по брелку №12
0x1917	6423	TM_12_G_N	Снятие с охраны по брелку №12
0x1918	6424	TM_13_G_Y	Постановка на охрану по брелку №13
0x1919	6425	TM_13_G_N	Снятие с охраны по брелку №13
0x191A	6426	TM_14_G_Y	Постановка на охрану по брелку №14
0x191B	6427	TM_14_G_N	Снятие с охраны по брелку №14
0x191C	6428	TM_15_G_Y	Постановка на охрану по брелку №15
0x191D	6429	TM_15_G_N	Снятие с охраны по брелку №15
0x191E	6430	TM_16_G_Y	Постановка на охрану по брелку №16
0x191F	6431	TM_16_G_N	Снятие с охраны по брелку №16
0x1920	6432	TM_17_G_Y	Постановка на охрану по брелку №17
0x1921	6433	TM_17_G_N	Снятие с охраны по брелку №17
0x1922	6434	TM_18_G_Y	Постановка на охрану по брелку №18
0x1923	6435	TM_18_G_N	Снятие с охраны по брелку №18
0x1924	6436	TM_19_G_Y	Постановка на охрану по брелку №19
0x1925	6437	TM_19_G_N	Снятие с охраны по брелку №19
0x1926	6438	TM_20_G_Y	Постановка на охрану по брелку №20
0x1927	6439	TM_20_G_N	Снятие с охраны по брелку №20
0x1928	6440	TM_21_G_Y	Постановка на охрану по брелку №21
0x1929	6441	TM_21_G_N	Снятие с охраны по брелку №21
0x192A	6442	TM_22_G_Y	Постановка на охрану по брелку №22
0x192B	6443	TM_22_G_N	Снятие с охраны по брелку №22

0x192C	6444	TM_23_G_Y	Постановка на охрану по брелоку №23
0x192D	6445	TM_23_G_N	Снятие с охраны по брелоку №23
0x192E	6446	TM_24_G_Y	Постановка на охрану по брелоку №24
0x192F	6447	TM_24_G_N	Снятие с охраны по брелоку №24
0x1930	6448	TM_25_G_Y	Постановка на охрану по брелоку №25
0x1931	6449	TM_25_G_N	Снятие с охраны по брелоку №25
0x1932	6450	TM_26_G_Y	Постановка на охрану по брелоку №26
0x1933	6451	TM_26_G_N	Снятие с охраны по брелоку №26
10x934	6452	TM_27_G_Y	Постановка на охрану по брелоку №27
0x1935	6453	TM_27_G_N	Снятие с охраны по брелоку №27
0x1936	6454	TM_28_G_Y	Постановка на охрану по брелоку №28
0x1937	6455	TM_28_G_N	Снятие с охраны по брелоку №28
0x1938	6456	TM_29_G_Y	Постановка на охрану по брелоку №29
0x1939	6457	TM_29_G_N	Снятие с охраны по брелоку №29
0x193A	6458	TM_30_G_Y	Постановка на охрану по брелоку №30
0x193B	6459	TM_30_G_N	Снятие с охраны по брелоку №30
0x193C	6460	TM_31_G_Y	Постановка на охрану по брелоку №31
0x193D	6461	TM_31_G_N	Снятие с охраны по брелоку №31
0x193E	6462	TM_32_G_Y	Постановка на охрану по брелоку №32
0x193F	6463	TM_32_G_N	Снятие с охраны по брелоку №32
0x1940	6464	TM_33_G_Y	Постановка на охрану по брелоку №33
0x1941	6465	TM_33_G_N	Снятие с охраны по брелоку №33
0x1942	6466	TM_34_G_Y	Постановка на охрану по брелоку №34
0x1943	6467	TM_34_G_N	Снятие с охраны по брелоку №34
0x1944	6468	TM_35_G_Y	Постановка на охрану по брелоку №35
0x1945	6469	TM_35_G_N	Снятие с охраны по брелоку №35
0x1946	6470	TM_36_G_Y	Постановка на охрану по брелоку №36
0x1947	6471	TM_36_G_N	Снятие с охраны по брелоку №36
0x1948	6472	TM_37_G_Y	Постановка на охрану по брелоку №37
0x1949	6473	TM_37_G_N	Снятие с охраны по брелоку №37
0x194A	6474	TM_38_G_Y	Постановка на охрану по брелоку №38
0x194B	6475	TM_38_G_N	Снятие с охраны по брелоку №38
0x194C	6476	TM_39_G_Y	Постановка на охрану по брелоку №39
0x194D	6477	TM_39_G_N	Снятие с охраны по брелоку №39
0x194E	6478	TM_40_G_Y	Постановка на охрану по брелоку №40
0x194F	6479	TM_40_G_N	Снятие с охраны по брелоку №40
0x1950	6480	TM_41_G_Y	Постановка на охрану по брелоку №41
0x1951	6481	TM_41_G_N	Снятие с охраны по брелоку №41
0x1952	6482	TM_42_G_Y	Постановка на охрану по брелоку №42
0x1953	6483	TM_42_G_N	Снятие с охраны по брелоку №42
0x1954	6484	TM_43_G_Y	Постановка на охрану по брелоку №43
0x1955	6485	TM_43_G_N	Снятие с охраны по брелоку №43
0x1956	6486	TM_44_G_Y	Постановка на охрану по брелоку №44
0x1957	6487	TM_44_G_N	Снятие с охраны по брелоку №44
0x1958	6488	TM_45_G_Y	Постановка на охрану по брелоку №45
0x1959	6489	TM_45_G_N	Снятие с охраны по брелоку №45
0x195A	6490	TM_46_G_Y	Постановка на охрану по брелоку №46
0x195B	6491	TM_46_G_N	Снятие с охраны по брелоку №46
0x195C	6492	TM_47_G_Y	Постановка на охрану по брелоку №47
0x195D	6493	TM_47_G_N	Снятие с охраны по брелоку №47
0x195E	6494	TM_48_G_Y	Постановка на охрану по брелоку №48

0x195F	6495	TM_48_G_N	Снятие с охраны по брелоку №48
0x1960	6496	TM_49_G_Y	Постановка на охрану по брелоку №49
0x1961	6497	TM_49_G_N	Снятие с охраны по брелоку №49
0x1962	6498	TM_50_G_Y	Постановка на охрану по брелоку №50
0x1963	6499	TM_50_G_N	Снятие с охраны по брелоку №50
0x1964	6500	TM_51_G_Y	Постановка на охрану по брелоку №51
0x1965	6501	TM_51_G_N	Снятие с охраны по брелоку №51
0x1966	6502	TM_52_G_Y	Постановка на охрану по брелоку №52
0x1967	6503	TM_52_G_N	Снятие с охраны по брелоку №52
0x1968	6504	TM_53_G_Y	Постановка на охрану по брелоку №53
0x1969	6505	TM_53_G_N	Снятие с охраны по брелоку №53
0x196A	6506	TM_54_G_Y	Постановка на охрану по брелоку №54
0x196B	6507	TM_54_G_N	Снятие с охраны по брелоку №54
0x196C	6508	TM_55_G_Y	Постановка на охрану по брелоку №55
0x196D	6509	TM_55_G_N	Снятие с охраны по брелоку №55
0x196E	6510	TM_56_G_Y	Постановка на охрану по брелоку №56
0x196F	6511	TM_56_G_N	Снятие с охраны по брелоку №56
0x1970	6512	TM_57_G_Y	Постановка на охрану по брелоку №57
0x1971	6513	TM_57_G_N	Снятие с охраны по брелоку №57
0x1972	6514	TM_58_G_Y	Постановка на охрану по брелоку №58
0x1973	6515	TM_58_G_N	Снятие с охраны по брелоку №58
10x974	6516	TM_59_G_Y	Постановка на охрану по брелоку №59
0x1975	6517	TM_59_G_N	Снятие с охраны по брелоку №59
0x1976	6518	TM_60_G_Y	Постановка на охрану по брелоку №60
0x1977	6519	TM_60_G_N	Снятие с охраны по брелоку №60
0x1978	6520	TM_61_G_Y	Постановка на охрану по брелоку №61
0x1979	6521	TM_61_G_N	Снятие с охраны по брелоку №61
0x197A	6522	TM_62_G_Y	Постановка на охрану по брелоку №62
0x197B	6523	TM_62_G_N	Снятие с охраны по брелоку №62
0x197C	6524	TM_63_G_Y	Постановка на охрану по брелоку №63
0x197D	6525	TM_63_G_N	Снятие с охраны по брелоку №63
0x197E	6526	TM_64_G_Y	Постановка на охрану по брелоку №64
0x197F	6527	TM_64_G_N	Снятие с охраны по брелоку №64
0x19FF	6655	TM_PUT	Событие прикладывания ключа
0x1A00	6656	TM_CLR	Событие отсутствия ключей на шине
0x2001	8193	TM_KEY_1	Прикладывание ключа 1
0x2002	8194	TM_KEY_2	Прикладывание ключа 2
0x2003	8195	TM_KEY_3	Прикладывание ключа 3
0x2004	8196	TM_KEY_4	Прикладывание ключа 4
0x2005	8197	TM_KEY_5	Прикладывание ключа 5
0x2006	8198	TM_KEY_6	Прикладывание ключа 6
0x2007	8199	TM_KEY_7	Прикладывание ключа 7
0x2008	8200	TM_KEY_8	Прикладывание ключа 8
0x2009	8201	TM_KEY_9	Прикладывание ключа 9
0x200A	8202	TM_KEY_10	Прикладывание ключа 10
0x200B	8203	TM_KEY_11	Прикладывание ключа 11
0x200C	8204	TM_KEY_12	Прикладывание ключа 12
0x200D	8205	TM_KEY_13	Прикладывание ключа 13
0x200E	8206	TM_KEY_14	Прикладывание ключа 14

0x200F	8207	TM_KEY_15	Прикладывание ключа 15
0x2010	8208	TM_KEY_16	Прикладывание ключа 16
0x2011	8209	TM_KEY_17	Прикладывание ключа 17
0x2012	8210	TM_KEY_18	Прикладывание ключа 18
0x2013	8211	TM_KEY_19	Прикладывание ключа 19
0x2014	8212	TM_KEY_20	Прикладывание ключа 20
0x2015	8213	TM_KEY_21	Прикладывание ключа 21
0x2016	8214	TM_KEY_22	Прикладывание ключа 22
0x2017	8215	TM_KEY_23	Прикладывание ключа 23
0x2018	8216	TM_KEY_24	Прикладывание ключа 24
0x2019	8217	TM_KEY_25	Прикладывание ключа 25
0x201A	8218	TM_KEY_26	Прикладывание ключа 26
0x201B	8219	TM_KEY_27	Прикладывание ключа 27
0x201C	8220	TM_KEY_28	Прикладывание ключа 28
0x201D	8221	TM_KEY_29	Прикладывание ключа 29
0x201E	8222	TM_KEY_30	Прикладывание ключа 30
0x201F	8223	TM_KEY_31	Прикладывание ключа 31
0x2020	8224	TM_KEY_32	Прикладывание ключа 32
0x2021	8225	TM_KEY_33	Прикладывание ключа 33
0x2022	8226	TM_KEY_34	Прикладывание ключа 34
0x2023	8227	TM_KEY_35	Прикладывание ключа 35
0x2024	8228	TM_KEY_36	Прикладывание ключа 36
0x2025	8229	TM_KEY_37	Прикладывание ключа 37
0x2026	8230	TM_KEY_38	Прикладывание ключа 38
0x2026	8231	TM_KEY_39	Прикладывание ключа 39
0x2028	8232	TM_KEY_40	Прикладывание ключа 40
0x2029	8233	TM_KEY_41	Прикладывание ключа 41
0x202A	8234	TM_KEY_42	Прикладывание ключа 42
0x202B	8235	TM_KEY_43	Прикладывание ключа 43
0x202C	8236	TM_KEY_44	Прикладывание ключа 44
0x202D	8237	TM_KEY_45	Прикладывание ключа 45
0x202E	8238	TM_KEY_46	Прикладывание ключа 46
0x202F	8239	TM_KEY_47	Прикладывание ключа 47
0x2030	8240	TM_KEY_48	Прикладывание ключа 48
0x2031	8241	TM_KEY_49	Прикладывание ключа 49
0x2032	8242	TM_KEY_50	Прикладывание ключа 50
0x2033	8243	TM_KEY_51	Прикладывание ключа 51
0x2034	8244	TM_KEY_52	Прикладывание ключа 52
0x2035	8245	TM_KEY_53	Прикладывание ключа 53
0x2036	8246	TM_KEY_54	Прикладывание ключа 54
0x2037	8247	TM_KEY_55	Прикладывание ключа 55
0x2038	8248	TM_KEY_56	Прикладывание ключа 56
0x2039	8249	TM_KEY_57	Прикладывание ключа 57
0x203A	8250	TM_KEY_58	Прикладывание ключа 58
0x203B	8251	TM_KEY_59	Прикладывание ключа 59
0x203C	8252	TM_KEY_60	Прикладывание ключа 60
0x203D	8253	TM_KEY_61	Прикладывание ключа 61
0x203E	8254	TM_KEY_62	Прикладывание ключа 62
0x203F	8255	TM_KEY_63	Прикладывание ключа 63
0x2040	8256	TM_KEY_64	Прикладывание ключа 64

0x2101	8449	UPSET_NOT	Уведомление о смене параметров
0x2102	8450	UPFRM_NOT	Уведомление о смене прошивки
0x2103	8451	BLNS_NOT	Уведомление о недостаточном балансе лицевого счета
0x2104	8452	CNCT_ERR	Уведомление о не отвечающем сервере
0x2105	8453	FIRM_ERR	Уведомление об ошибке при скачивании прошивки
0x2106	8454	FIRM_LAST	Уведомление о том, что версия прошивки последняя
0x2201	8705	AUTO_GUARD	Автопостановка на охрану
0x2202	8706	AUTO_REGRD	Автоматическая перепостановка на охрану
0x2300	8960	SET	Смена настроек по SMS формата №1
0x2301	8961	SET_1	Смена настроек по SMS формата №2
0x2302	8962	SET_2	Смена настроек по SMS формата №3
0x2303	8963	SET_3	Смена настроек по SMS формата №4
0x2304	8964	SET_TM	Смена настроек ключей Touch Memory по SMS
0x2400	9216	GET	Отправка уведомления о смене настроек по SMS формата №1
0x2401	9217	GET_1	Отправка уведомления о смене настроек по SMS формата №2
0x2402	9218	GET_2	Отправка уведомления о смене настроек по SMS формата №3
0x2403	9219	GET_TM	Отправка уведомления о смене настроек ключей Touch Memory по SMS
0x2500	9472	PW_WAKEUP	Выход из спящего режима
0x2501	9473	PW_SLEEP	Переход в спящий режим
0x2502	9474	PW_TURNOFF	Отключение устройства
0x250D	9485	DRV_ST_CHG	Изменение состояния водителя
0x250E	9486	DD_M_REC	Получено сообщение для водителя
0x250F	9487	DD_M_READ	Сообщение прочитано водителем
0x2510	9488	DRV_S0	Состояние водителя сменилось на «На вызове»
0x2511	9489	DRV_S1	Состояние водителя сменилось на «В рейсе»
0x2512	9490	DRV_S2	Состояние водителя сменилось на «Свободен»
0x2513	9491	DRV_S3	Состояние водителя сменилось на «Ожидание»
0x2514	9492	DRV_S4	Состояние водителя сменилось на «Возвращение»
0x2515	9493	DRV_S5	Состояние водителя сменилось на «Резерв»
0x2516	9494	DRV_S6	Состояние водителя сменилось на «В работе»
0x2517	9495	DRV_S7	Состояние водителя сменилось на «Перерыв»
0x2518	9496	DRV_S8	Состояние водителя сменилось на «Готовность»
0x2519	9497	DRV_S9	Состояние водителя сменилось на «Обед»
0x251A	9498	DRV_S10	Состояние водителя сменилось на «Отдых»
0x251B	9499	DRV_S11	Состояние водителя сменилось на «Ремонт»
0x251C	9500	DRV_S12	Состояние водителя сменилось на «Загрузка»
0x251D	9501	DRV_S13	Состояние водителя сменилось на «Разгрузка»
0x251E	9502	DRV_S14	Состояние водителя сменилось на «Поломка»
0x251F	9503	DRV_S15	Состояние водителя сменилось на «ДТП»
0x2520	9504	P_SYS	Монитор давления в шинах: системная тревога.
0x2521	9505	P_SENS	Датчик давления в шинах: критическая тревога (например, разряд батареи)
0x2522	9506	P_HIGH1	Подъем температуры шины выше первого установленного порога

0x2523	9507	P_HIGH2	Подъём температуры шины выше второго установленного порога
0x2524	9508	P_LOW1	Падение давления в шине ниже первого установленного порога
0x2525	9509	P_LOW2	Падение давления в шине ниже второго установленного порога
0x2526	9510	P_HIGH	Подъём давления в шине выше установленного порога
0x2530	9520	TA_C1_IN	Установка карты в слот №1
0x2531	9521	TA_C2_IN	Установка карты в слот №2
0x2532	9522	TA_C1_S	Изменение состояния карты №1
0x2533	9523	TA_C2_S	Изменение состояния карты №2
0x2534	9524	TA_DRV1_M	Изменение режима работы водителя №1
0x2535	9525	TA_DRV2_M	Изменение режима работы водителя №2
0x2536	9526	TA_O_SPEED	Нарушение скоростного режима движения (превышение скорости)
0x2537	9527	TA_O_TIME	Нарушение режима работы водителя (превышение времени непрерывного вождения)
0x2538	9528	TA_CIPF_ON	Включение криптованного датчика скорости
0x2539	9529	TA_CIPF_OFF	Отключение криптованного датчика скорости
0x253A	9530	TA_PRINT	Распечатка с принтера
0x253B	9531	TA_OFF	Отключение тахографа (переход тахографа в энергосберегающий режим / прерывание обмена данными по инициативе тахографа)
0x253C	9532	TA_ERROR	Ошибка при работе с тахографом (ошибка тахографа)
0x2600	9728	TAH_UP	Обороты двигателя превысили заданную границу
0x2601	9729	TAH_DAWN	Обороты двигателя понизились ниже заданной границы
0x2602	9730	TAH_T_UP	Обороты двигателя повысились на заданное значение
0x2603	9731	TAH_T_DAWN	Обороты двигателя понизились на заданное значение
0x2604	9732	PULSE_START1	Старт отсчёта для счётчика импульсов 1
0x2605	9733	PULSE_STOP1	Окончание отсчёта для счётчика импульсов 1
0x2606	9734	PULSE_WORK1	Промежуточное значение счётчика импульсов 1
0x2607	9735	PULSE_START2	Старт отсчёта для счётчика импульсов 2
0x2608	9736	PULSE_STOP2	Окончание отсчёта для счётчика импульсов 2
0x2609	9737	PULSE_WORK2	Промежуточное значение счётчика импульсов 2
0x2700	9984	RFID_PUT	Радиометка активна
0x2701	9985	RFID_CLR	Радиометка неактивна
0x2900	10496	PCNT_BGN	Датчик пассажиропотока: начало подсчета
0x2901	10497	PCNT_END	Датчик пассажиропотока: окончание подсчета
0x2902	10498	PCNT_OVRFLW	Датчик пассажиропотока: переполнение счетчика
0x2903	10499	PCNT_ERROR	Датчик пассажиропотока: ошибка
0x3333	13107	C_NOT	Неподдерживаемая команда
0x3500	13568	EGTS_REQ	Запросы EGTS
0x4000	16384	TMR_G_N1	Снятие с охраны по первому таймеру
0x4001	16385	TMR_G_Y1	Постановка на охрану по первому таймеру по профилю №1
0x4010	16400	TMR_G_N2	Снятие с охраны по второму таймеру
0x4011	16401	TMR_G_Y2	Постановка на охрану по второму таймеру по профилю №1

0xA000	40960	R_V	Запрос модели и версии
0xA001	40961	R_B	Запрос баланса л/с SIM-карты
0xA002	40962	R_A	Запрос текущего состояния объекта
0xA003	40963	R_L	Запрос информации из DF на ближайший момент времени перед интересующим
0xA004	40964	R_R	Запрос информации из DF на ближайший момент времени после интересующего
0xA005	40965	R_I	Запрос информации из DF по индексу
0xA006	40966	R_TM	Запрос кода последнего введенного ключа Touch Memory
0xA007	40967	R_ACL2	Запрос текущего состояния акселерометра (с получением состояния внутреннего прерывания)
0xA008	40968	R_MD	Запрос режима (по voice dtmf)
0xA009	40969	R_S	Запрос индивидуального идентификатора устройства
0xA00A	40970	R_PVD	Запрос телефонов абонентов голосового оповещения
0xA00B	40971	R_PSMS_ST	Запрос телефонов абонентов стандартных SMS
0xA00C	40972	R_PSMS_U	Запрос телефонов абонентов пользовательских SMS
0xA00D	40973	R_NVD	Запрос имен абонентов голосового дозвона
0xA00E	40974	R_NSMS_ST	Запрос имен абонентов стандартных SMS
0xA00F	40975	R_NSMS_U	Запрос имен абонентов пользовательских SMS
0xA010	40976	R_MEASU	Запрос на уровни напряжения на входах и данных акселерометра
0xA011	40977	R_SNDTH	Запрос названия звуковой темы в устройстве
0xA012	40978	R_FUEL	Запрос значений топливных датчиков
0xA013	40979	R_SAT	Запрос количества спутников
0xA014	40980	R_DISP	Запрос текущего значения дисперсии напряжения в бортовой сети
0xA015	40981	R_FUEL_UN	Запрос значений топливных датчиков
0xA016	40982	E_LBS	Запрос позиции устройства (LBS)
0xA017	40983	R_TM_V	Запрос версии модуля ключей TM
0xA030	41008	R_FIRM	Запрос прошивки с сервера GPRS
0xA031	41009	R_WPAGE	Запрос очередной страницы с сервера
0xA032	41010	R_IDCHNL	Запрос на соединение с конфигуратором у службы RCS
0xA033	41011	ACL_C	Команда/запрос калибровки акселерометра
0xA034	41012	R_REV	Запрос ревизии устройства
0xA035	41013	R_EDAS	Запрос информации о внешнем датчике наклона
0xA036	41014	R_RFID	Запрос радиометки
0xA037	41015	ACL_R	Асинхронный ответ на команду/запрос калибровки акселерометра
0xA038	41016	C_RAI	Команда/запрос модулю фиксации ДТП (снятие защиты с файла)
0xA039	41017	RAI_L	Событие фиксации ДТП: лёгкое ДТП
0xA03A	41018	RAI_H	Событие фиксации ДТП: тяжёлое ДТП
0xA03B	41019	RAI_FILE	Событие завершения формирования файла с профилем ДТП
0xA03F	41023	C_REFR	Запрос данных холодильной установки
0xA040	41024	DCAM_RQS	Запрос данных цифровой камеры
0xA041	41025	TACH_RQS	Запрос данных тахографа
0xA042	41026	SDFS_CMD	Команда файловой системе SD-карты
0xA043	41027	C_DEP	Команда хранилищу flash памяти

0xA044	41028	C_BEEP	Команда зуммеру
0xA045	41029	GPS_FIRM	Запрос версии прошивки модема
0xA046	41030	WIND_STB	Весовой индикатор: вес стабилен
0xA047	41031	MDBS_OK	MODBUS: запрос ОК
0xA049	41033	R_STAT	Запрос статуса устройства
0xA050	41034	R_ICCID	Запрос ICCID
0xA110	41232	C_O1_Y	Включение O1
0xA112	41234	C_O1_N	Выключение O1
0xA120	41248	C_O2_Y	Включение O2
0xA122	41250	C_O2_N	Выключение O2
0xA130	41264	C_O3_Y	Включение O3
0xA132	41266	C_O3_N	Выключение O3
0xA140	41280	C_O4_Y	Включение O4
0xA142	41282	C_O4_N	Выключение O4
0xA200	41472	C_MIC	Команда на микрофонное прослушивание
0xA201	41473	C_GPRS	Команда на подключение к GPRS-Интернет
0xA202	41474	C_TM	Команда на переход в тестовый режим
0xA203	41475	C_W_PAGE	Команда на запись страницы DF
0xA204	41476	C_R_PAGE	Команда на чтение страницы DF
0xA205	41477	C_U	Команда записи программы с последующей немедленной перезагрузкой
0xA206	41478	C_P	Команда записи настроек с последующей перезагрузкой
0xA207	41479	C_NOTMIC	Команда на выход из режима прослушивания
0xA208	41480	C_ACSD	Команда на разрешение входящего CSD
0xA209	41481	C_AVD	Команда на разрешение входящего VD при подключенном GPRS
0xA20A	41482	C_RST	Команда сброса устройства и последующей перезагрузки
0xA20B	41483	C_GPUPFRM	Команда коннекта к серверу для смены прошивки
0xA20C	41484	C_GPNTCNT	Команда коннекта к серверу для общения с конфигуратором
0xA20D	41485	C_ACCRES	Команда сброса максимальных значений акселерометра
0xA20E	41486	C_SETTRES	Команда сброса настроек
0xA20F	41487	C_BBOXRES	Команда очистки черного ящика
0xA210	41488	C_RETRANS	Передача данных в прозрачном режиме
0xA211	41489	A_RETRANS	Подтверждение передачи данных в прозрачном режиме
0xA212	41490	C_MLG	Команда установки пробега
0xA213	41491	C_CNPRG	Команда установки программы CAN-LOG
0xA214	41492	C_ACLI	Команда настройки внутреннего прерывания акселерометра (данное прерывание используется для вывода устройства из режима энергосбережения)
0xA217	41495	C_LOG	Команда настройки отладочного режима
0xA218	41496	AINF_CMD	Команда автоинформатору
0xA219	41497	DCAM_CMD	Команда цифровой камере
0xA21A	41498	TACH_CMD	Команда тахографу
0xA21B	41499	EMAIL_SEND	Отправка тестового email
0xA21C	41500	C_UNLOCK	Запрос кода разблокировки (для ЕНДС)
0xA21D	41501	C_REPET	Команда повторной отправки телеметрии (включая ч/я на SD)

0xA220	41504	C_TM_W	Запись страницы бинарного файла ключей TM
0xA221	41505	C_TM_R	Чтение страницы бинарного файла ключей TM
0xA222	41506	C_TM_U	Обновление бинарного файла ключей TM
0xA228	41512	C_CH_SIM	Команда/запрос работы с приоритетом SIM-карты
0xA229	41513	C_USER_RS	Произвольные команды RS
0xA301	41729	A_T	Подтверждение приема телеметрии
0xA302	41730	A_S	Подтверждение хендшейка
0xA303	41731	A_TA	Подтверждение приема массива телеметрических сообщений
0xA304	41732	A_FLEX	Ответ на сообщение FLEX
0xA305	41733	SDFS_ANS	Ответ на команду файловой системе SD-карты
0xA306	41734	AINF_ANS	Ответ на команду автоинформатору
0xA307	41735	AINF_NTF	Оповещение автоинформатора
0xA308	41736	DCAM_ANS	Ответ на команду цифровой камере
0xA309	41737	DCAM_NTF	Оповещение цифровой камеры
0xA30A	41738	TACH_ANS	Ответ на команду тахографу
0xA310	41744	S_RETRANS	Передача данных в прозрачном режиме
0xA311	41745	R_RETRANS	Отправка ответа отправителю данных в прозрачном режиме
0xA400	41984	C_G_N	Снятие с охраны по команде
0xA401	41985	C_G_Y	Постановка на охрану по команде по профилю №1
0xA402	41986	C_G_2	Постановка на охрану по команде по профилю №2
0xA403	41987	C_G_3	Постановка на охрану по команде по профилю №3
0xA501	42241	C_T1	Команда на задание уставки температуры для первого датчика
0xA502	42242	C_T2	Команда на задание уставки температуры для второго датчика
0xA503	42243	C_T3	Команда на задание уставки температуры для третьего датчика
0xA504	42244	C_T4	Команда на задание уставки температуры для четвертого датчика
0xA605	42501	C_RESTW1	Команда на сброс двухпроводных датчиков на шлейфе I5
0xA606	42502	C_RESTW2	Команда на сброс двухпроводных датчиков на шлейфе I6
0xA701	42753	CL_T1	Команда на блокирование контура управления T1
0xA702	42754	CL_T2	Команда на блокирование контура управления T2
0xA703	42755	CL_T3	Команда на блокирование контура управления T3
0xA704	42756	CL_T4	Команда на блокирование контура управления T4
0xA801	43009	CU_T1	Команда на разблокирование контура управления T1
0xA802	43010	CU_T2	Команда на разблокирование контура управления T2
0xA803	43011	CU_T3	Команда на разблокирование контура управления T3
0xA804	43012	CU_T4	Команда на разблокирование контура управления T4
0xB001	45057	IN1_LOCK	Блокирование датчика №1 по команде
0xB002	45058	IN2_LOCK	Блокирование датчика №2 по команде
0xB003	45059	IN3_LOCK	Блокирование датчика №3 по команде
0xB004	45060	IN4_LOCK	Блокирование датчика №4 по команде
0xB005	45061	IN5_LOCK	Блокирование датчика №5 по команде
0xB006	45062	IN6_LOCK	Блокирование датчика №6 по команде

0xB007	45063	IN7_LOCK	Блокирование датчика №7 по команде
0xB008	45064	IN8_LOCK	Блокирование датчика №8 по команде
0xB009	45065	IN9_LOCK	Блокирование датчика №9 по команде
0xB011	45073	IN1_UNLOCK	Разблокирование датчика №1 по команде
0xB012	45074	IN2_UNLOCK	Разблокирование датчика №2 по команде
0xB013	45075	IN3_UNLOCK	Разблокирование датчика №3 по команде
0xB014	45076	IN4_UNLOCK	Разблокирование датчика №4 по команде
0xB015	45077	IN5_UNLOCK	Разблокирование датчика №5 по команде
0xB016	45078	IN6_UNLOCK	Разблокирование датчика №6 по команде
0xB017	45079	IN7_UNLOCK	Разблокирование датчика №7 по команде
0xB018	45080	IN8_UNLOCK	Разблокирование датчика №8 по команде
0xB019	45081	IN9_UNLOCK	Разблокирование датчика №9 по команде
0xB020	45088	PH_STLCK	Блокирование всех абонентов стандартных SMS по команде
0xB022	45090	PH2_STLCK	Блокирование абонента №2 стандартных SMS по команде
0xB023	45091	PH3_STLCK	Блокирование абонента №3 стандартных SMS по команде
0xB024	45092	PH4_STLCK	Блокирование абонента №4 стандартных SMS по команде
0xB025	45093	PH5_STLCK	Блокирование абонента №5 стандартных SMS по команде
0xB030	45104	PH_STULCK	Разблокирование всех абонентов стандартных SMS по команде
0xB032	45106	PH2_STULCK	Разблокирование абонента №2 стандартных SMS по команде
0xB033	45107	PH3_STULCK	Разблокирование абонента №3 стандартных SMS по команде
0xB034	45108	PH4_STULCK	Разблокирование абонента №4 стандартных SMS по команде
0xB035	45109	PH5_STULCK	Разблокирование абонента №5 стандартных SMS по команде
0xB040	45120	PH_ULCK	Блокирование всех абонентов пользовательских SMS по команде
0xB042	45122	PH2_ULCK	Блокирование абонента №2 пользовательских SMS по команде
0xB043	45123	PH3_ULCK	Блокирование абонента №3 пользовательских SMS по команде
0xB044	45124	PH4_ULCK	Блокирование абонента №4 пользовательских SMS по команде
0xB045	45125	PH5_ULCK	Блокирование абонента №5 пользовательских SMS по команде
0xB050	45136	PH_UULCK	Разблокирование всех абонентов пользовательских SMS по команде
0xB052	45138	PH2_UULCK	Разблокирование абонента №2 пользовательских SMS по команде
0xB053	45139	PH3_UULCK	Разблокирование абонента №3 пользовательских SMS по команде
0xB054	45140	PH4_UULCK	Разблокирование абонента №4 пользовательских SMS по команде
0xB055	45141	PH5_UULCK	Разблокирование абонента №5 пользовательских SMS по команде
0xB060	45152	PH_VDLCK	Блокирование всех абонентов голосового оповещения по команде
0xB061	45153	PH1_VDLCK	Блокирование абонента №1 голосового оповещения по команде
0xB062	45154	PH2_VDLCK	Блокирование абонента №2 голосового оповещения по команде
0xB063	45155	PH3_VDLCK	Блокирование абонента №3 голосового оповещения по команде

0xB064	45156	PH4_VDLCK	Блокирование абонента №4 голосового оповещения по команде
0xB065	45157	PH5_VDLCK	Блокирование абонента №5 голосового оповещения по команде
0xB070	45168	PH_VDULCK	Разблокирование всех абонентов голосового оповещения по команде
0xB071	45169	PH1_VDULCK	Разблокирование абонента №1 голосового оповещения по команде
0xB072	45170	PH2_VDULCK	Разблокирование абонента №2 голосового оповещения по команде
0xB073	45171	PH3_VDULCK	Разблокирование абонента №3 голосового оповещения по команде
0xB074	45172	PH4_VDULCK	Разблокирование абонента №4 голосового оповещения по команде
0xB075	45173	PH5_VDULCK	Разблокирование абонента №5 голосового оповещения по команде
0xB080	45184	PH_CALL	Набор последнего номера с гарнитуры Bluetooth
0xB081	45185	BT_CMD	Команда модулю Bluetooth
0xC000	49152	DIALCSL	Команда отмены дальнейшего голосового оповещения
0xC100	49408	PSS_APT	Ввод пароля от хоста
0xC101	49409	PSS_NCK	Неправильный пароль
0xFF00	65280	-	Передача текущего состояния системы (пинг)